

Návod k použití

Manuál:

Děkujeme za zakoupení kompresoru a prosím přečtěte pozorně tento návod k obsluze.
Tím získáte informace o nejlepším možném využití.

Způsob použití:

Naše kompresory jsou vhodné všude tam, kde jsou požadavky na nastavování výstupního tlaku vzduchu a to zejména v airbrush oborech, jako malby, kosmetika (make-up), dočasné tetování, opalování, modelářství, zdobení dortů a nehtů. Dále mohou být kompresory použity jako univerzální zdroj vzduchu. Například v řemeslné dílně, pro lékařské, laboratorní, potravinářské, chemické, sportovní a jiné účely.

Funkce:

Dvoupístový, bezolejový kompresor, neznečišťující okolní vzduch.
Díky regulačnímu ventilu je možné pracovat s velmi nízkým tlakem.
Tepelná pojistka, chladicí větrák.
Nízká hlučnost (62 - 78 db) - kompresor využitelný v domácím prostředí.
Automatické zapínání a vypínání kompresoru.

Technické informace:




Model	Příkon	Ot/min		Autostop		Autostart		Průtok	Nádrž	Max. tlak		Váha	Rozměry
	HP	50Hz	60Hz	Bar	Psi	Bar	Psi	L/min	L	Bar	Psi	Kg	VxŠxH
AD-1100	550W	1450	1700	8	116	6	87	89	6	8	116	13	410x180x470

Instalace:

1. Po donesení kompresoru domů a vybalení z krabice, zkontrolujte, zda není kompresor poškozený v důsledku převozu dopravní společností.
2. Zvolte pro kompresor vhodné rovné místo s dostatečným prostorem a to v suché a dobře větrané místnosti – de nepřesahuje teplota vzduchu 35 stupňů Celsia.
3. Ujistěte se, že Vaše elektrická síť odpovídá normám.
4. Kompresory, dodávané firmou Svět modelářů s.r.o., odpovídají pro zapojení do sítě 230V/50Hz.

Bezpečnost:

1. Nepoužívejte kompresor k jiným účelům, než pro ten, ke kterému byl navržen,
2. Kompresor používejte pouze k účelům výroby stlačeného vzduchu.
3. Nepracujte s kompresorem ve výbušném prostředí. Například v přítomnosti hořlavých kapalin, plynů nebo prachu.
4. Před prováděním jakékoli údržby, nebo čištění, se vždy přesvědčete o tom, že je kompresor odpojený z elektrické sítě.
5. Chraňte kompresor před deštěm a vlhkým prostředím.
6. Nedovolte dětem a dalším nepovolaným osobám používání, nebo hraní si s kompresorem.
7. Myslete na skutečnost, že při několikahodinovém používání kompresoru dochází k zahřívání jeho částí. Zabraňte popálení tím, že necháte kompresor po práci vychladnout potřebnou dobu.
8. Nenechávejte kompresor bez dozoru, pokud běží.




Návod k použití:

1. Připojte hadici na výstup vzduchu
2. Připojte vzduchový filtr
3. Připojte hadici k pistoli
4. Připojte kompresor k elektrické síti
5. Stiskněte on/off vypínač a kompresor začne pracovat
6. Tlakoměr ukáže pracovní tlak do hadice.
7. Regulačním šroubem můžete výstupní tlak měnit
8. Pracujte v dobře větrané místnosti
9. Pravidelně odkalujte tlakovou nádrž

Práce s regulátorem tlaku:

1. Otáčením regulačním šroubem doprava/doleva zvyšujete/snižujete výstupní tlak
2. Fixačním kroužkem zafixujete nastavený tlak



V případě doplnění informací, záruční i pozáruční servis a jiných dotazů, pište na info@airbrushcentrum.cz

airbrushcentrum.cz